

HOVERAir


X1 PRO|PROMAX

入門ガイド

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H014



01 バッテリー

02 ディスプレイ画面

03 電源ボタン

04 プロペラ

05 切替えボタン

06 ジンバルとカメラ

07 VIOセンサー

08 保護フレーム

09 底部TOFセンサー

10 スピーカー

11 放熱穴

12 パワーモーター

13 リア TOF センサー

14 リアTOFセンサー

ステップ 1 充電


- 最初にバッテリーを充電してアクティベートしてください。



HOVERAir X1 PRO/PRO-MAXを展開します。




HOVERAir X1 PRO/PRO-MAXを折りたたみます。



充電してアクティベートします。

画面に充電中であることを示すアニメーションが表示されます。



バッテリー100%の状態が表示されるか、画面が完全にオフの場合、充電が完了していることを示します。

ステップ 2 アプリをダウンロード


- 本製品を必ずHoverX1アプリを使用してください。QRコードをスキャンして、最新版をダウンロードしてください。



iOS / Android

ステップ 3 電源オン/オフ


- 電源ボタンを長押ししてください。




電源ボタンを2秒ほど押し続けると画面がオンになり、起動アニメーションが表示されます。電源オンの状態で電源ボタンを長押しすると、電源がオフになります。

ステップ 4 アプリの接続方法

- HOVERAir X1 PRO/PROMAX は、Bluetooth 経由でアプリに接続します。
次の手順に従ってください。



HOVERAir X1 PRO/PROMAX
の電源をオンにします。





Hover X1アプリを開きます。




[Hover] ページに移動し、手順に従って Bluetooth を有効にします。初期設定する/接続するをタップすると、近くの HOVERAir デバイスが発出されるので、選択して接続します。

- ※ ステータスランプが青色に変わるまで、両側の切替えボタンを同時に押し続けます。青色のランプ点灯は、機体が Bluetooth ペアリングモードでスマートフォンと接続可能になっていることを示しています。




ランプが青色に変わります


ステップ 5 HOVERAir X1 PRO/PROMAX を起動する



図のように HOVERAir X1 PRO/PROMAX を広げて、手のひらに水平に置きます。



電源ボタンを短押しします。




■ 離陸

プロペラが高速回転し始めた
らドローンが離陸します。


ステップ 6 HOVERAir X1 PRO/PROMAX の着陸/回収

インテリジェント飛行モード

- 飛行モードの軌跡を完了すると、HOVERAir X1 PRO/PROMAXは離陸地点でホバリングします。機体の真下約20cmのところに手を広げると、自動的に手のひらに着陸し、プロペラが停止します。




- 緊急の場合は、HOVERAir X1 PRO/PROMAX をつかんで電源ボタンを短く押すか、180度回転させてください。プロペラの回転が直ちに停止します。



マニュアル操作

- マニュアル操作モードでは、HOVERAir X1 PRO/PROMAX を着陸に適した場所まで飛ばし、手動で着陸させます。または、ワンタッチ帰還機能を使用して、HOVERAir X1 PRO/PROMAX を離陸地点の近くまで帰還させます。


※ 保護フレームに指や他の物を入れないでください。他の安全上の注意事項については、当社の公式 Web サイトの免責事項と安全マニュアルを参照してください。



ステップ 7 切替えモード及び設定方法

スクリーン機能のご案内


■ 全地形型アイコン



■ 飛行モードの切替え



■ 飛行パラメーターの設定方法




■ 飛行パラメーターの変更



- 飛行モードの変更とパラメーター設定はアプリから行えます。

ステップ 8 動画と画像のダウンロード

- HOVERAir X1 PRO/PROMAXにBluetoothでHover X1アプリと接続すると、Hoverタブ内のHoverアルバムで新しく撮影した映像の低解像度プレビューを表示できます。ダウンロードしたい動画/画像を選択してダウンロードアイコンをタップしてください。
- ダウンロードした動画/画像はアプリ内でトップページ>ハイライトをタップするか、スマートフォンの写真アルバム内で表示できます。



※動画/画像をダウンロードするには、Hover X1アプリで機体のWi-Fiとデバイスを接続する必要があります。アプリ内の指示に従い、接続が完了するまでお待ちください。

飛行制限

- 1.本製品は、安全に関する現地の法律や規制に従って使用してください。ファームウェア及びHover X1アプリの両方が最新バージョンであることをご確認ください。
- 2.飛行制限エリアとしては、世界中の主要空港、主要都市/地域、イベント会場などがありますが、これらに限定されません。本製品を操作する前に、現地のすべての法律と規制を確認し、それに従ってください。

製品仕様

最大上昇速度: 3 m/s

最大下降速度: 3 m/s

最大水平飛行速度: 11 m/s

最大飛行海拔高度: 2500 m。海拔高度5500 m以上では慎重に操作して飛行させてください。

最長飛行時間: 16分

最長ホバリング時間: 15分

最大風圧抵抗: 10.7 m/s (風力: レベル5)

動作環境温度: -5°C ~ 40°C (23°F ~ 104°F)

対応コネクタ: USB-C

Wi-Fi

通信規格: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

対応充電器: HOVERAir 30W充電器、HOVERAir 65W充電器、またはUSB PD対応の他の充電器。